

HEWI

FAQ 815 Montage collé HEWI



[Veuillez cliquer ici !](#)
Voir le film Système 815 |
Montage technique de collage

FAQ concernant le montage collé HEWI

Quels sont les avantages d'un montage collé ?

- **Grande liberté de pose** : On peut placer les éléments comme on le souhaite, indépendamment des joints (carreaux grand format)
- **La valeur du matériau préservée** : Les surfaces ou couches de scellement de grande valeur ne sont pas endommagées
- **Flexibilité** : Possibilité de changer à tout moment de système ou d'équipement
- **Sécurité** : Moins de risques au montage (conduites d'eau, câble électriques, matériau de fixation inadapté)
- **Propreté** : Montage silencieux, pas de poussière
- **Durabilité** : montage totalement réversible

Quels sont les séries et systèmes HEWI compatibles avec le montage collé ?

Les produits du système 815 se montent, au choix, à l'aide d'une fixation standard ou d'une fixation collée (sauf les barres de douche).

Les accessoires du Système 815 sont-ils livrés avec du matériel de fixation ?

Les produits du Système 815 sont livrés accompagnés de matériel de fixation standard (vis et chevilles).

La fixation collée HEWI fait-elle systématiquement partie du Système 815 ?

La fixation collée est optionnelle, et on peut la commander parmi les accessoires du Système 815 moyennant supplément.

Quels sont les éléments de la fixation collée HEWI ?

Le kit est composé d'une plaque de montage adaptée au Système 815, d'un chiffon et de colle conditionnée dans une seringue-doseuse très pratique. Un kit de montage est nécessaire pour chaque accessoire.

En quoi consiste la fixation collée HEWI ?

La fixation collée HEWI constitue un système complet adapté au produit. Le montage s'effectue à l'aide d'un adaptateur à adhérence immédiate et d'une colle ultraperformante à 1 composant conditionnée dans une seringue-doseuse très pratique. Plus besoin de mélanger la colle. La seringue-doseuse permet d'appliquer la colle correctement et proprement. Elle est munie d'un indicateur visuel permettant de savoir si l'on a appliqué une quantité suffisante de colle.

Grâce au montage collé HEWI, on peut coller les accessoires HEWI du Système 815 de manière simple, sûre et impeccable.

Quels sont les types de supports adaptés à la fixation collée ?

La fixation collée HEWI convient à un grand nombre de supports : céramique, métal, pierre naturelle, marbre, béton, bois, parquet, miroir, verre et CPL. En revanche, il n'est pas possible de procéder un montage collé avec du papier peint, du crépi ou des matériaux tels que le PE, PP, PTFE.

Une fixation collée est-elle possible dans les pièces humides ?

La fixation HEWI peut très bien être utilisée dans les pièces humides. Des tests ont confirmé le fait qu'elle résiste à une température de 40° Celsius et à un taux d'humidité relative de 95 %. Cependant, évitez dans tous les cas que de l'eau entre en contact direct avec la fixation (jet d'eau, filet d'eau courante sur le mur). C'est pourquoi on déconseille une fixation collée dans une douche.

Qu'est-ce qui doit être pris en compte avant et pendant le montage ?

La surface concernée doit être sèche et dégraissée, dépourvue de poussière et de dépôt de calcaire. Il faut procéder à son nettoyage à l'aide du chiffon fourni ou d'alcool nettoyant pur. Une fois que l'on a appliqué la colle, il ne faut plus appuyer sur la plaque d'adaptation. En effet, ainsi, on évite la formation de cavités à l'intérieur de la surface collée, lesquelles peuvent compromettre la solidité du montage.

Peut-on procéder à un montage collé au niveau des joints ?

On peut généralement procéder à ce type de montage sur des joints. HEWI recommande d'éviter à tout prix une fixation collée sur des joints ou des croisillons. Et ce, parce que la colle peut fuir pendant le montage et que, lorsqu'on utilise un produit nettoyant, ce dernier peut infiltrer la liaison par collage. Cela peut compromettre la longévité de cette liaison par collage.

Peut-on recouvrir des trous forés avec un montage collé ?

S'il s'avère nécessaire de recouvrir des trous de forage, il faut les boucher au préalable. Ensuite, avant de procéder au collage, la surface concernée doit être sèche et dégraissée, dépourvue de poussière et de dépôt de calcaire.

Quand peut-on procéder au montage final ? Combien de temps la colle met-elle à sécher et à durcir ?

Le montage final des accessoires peut avoir lieu passé le temps de durcissement de 6 heures. On peut ajouter des éléments en verre (verre à brosse à dent, verre, distributeur de savon) une fois le montage final terminé.

À quel moment peut-on faire peser des charges sur les éléments ainsi collés ?

Une fois écoulé le temps de durcissement préconisé, soit 6 heures, on peut placer des charges sur les accessoires et les utiliser.

Quelle est la charge maximale qui peut être supportée par des accessoires installés par montage collé ?

Les accessoires du Système 815 sont solidaires avec la surface concernée, de manière sûre et durable, lorsqu'on leur applique une charge maximale de 5 kg.

À quoi faut-il faire attention lors du nettoyage ? Quels produits nettoyants peut-on utiliser ?

Pour assurer une tenue durable et sûre de l'accessoire, il faut utiliser ces produits dans le respect des indications de leur fabricant. HEWI recommande de nettoyer les accessoires selon les consignes de nettoyage et d'entretien correspondantes.

Combien de temps la fixation collée HEWI dure-t-elle ?

L'installation est stable sur la durée, jusqu'au moment du démontage, et des tests complets l'ont prouvé.

Comment éliminer la fixation collée HEWI ?

On retire précautionneusement l'adaptateur à l'aide d'une pince à tube. Pour cela, il faut tourner de manière régulière et retirer l'adaptateur. Une spatule ou un fil à scie peuvent également aider au démontage de notre adaptateur. Le film vous montrera la marche à suivre
Système 815 | Démontage de la technique de collage

Peut-on retirer la fixation collée HEWI sans laisser de résidu ?

À l'aide d'un racloir pour verre ou pour plastique, on élimine sans effort la colle appliquée sur des surfaces lisses. Avec les surfaces rugueuses, il peut être utile d'avoir recours à un solvant pour silicone ou à de l'acétone (si le support est compatible avec ces produits).

Peut-on procéder à un nouveau montage collé avec un élément déjà installé selon cette technique ?

Une fois la fixation collée éliminée, on peut de nouveau coller les accessoires concernés. Pour ce faire, il faut commander une nouvelle fixation collée HEWI. Grâce au nouvel adaptateur et à la colle, on peut de nouveau fixer cet accessoire.

Combien de temps la colle se conserve-t-elle ?

La date de péremption de la colle est imprimée sur l'emballage de la seringue-doseuse. Pour garantir que le montage sera parfait et durable, il ne faut pas utiliser la colle au-delà de cette date de péremption. HEWI veille à ce que chaque lot de colle livré ait une durée d'utilisation d'au moins 6 mois.

La colle est-elle sans danger ?

La colle ultraperformante est sans formaldéhyde. Elle est sans danger en cas de contact avec la peau, et on peut l'éliminer à l'eau et au savon.

Comment éliminer les résidus de colle ?

Les résidus de colle, tout comme la seringue-doseuse, peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

HEWI

www.hewi.com

ALLEMAGNE

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Case postale 1260

34442 Bad Arolsen

Téléphone : +49 5691 82-0

Fax : +49 5691 82-319

info@hewi.de